



## Kroko Pro 3600R-kirjoittimen asennus WiFi-verkkoon

1. Käynnistä Setup.exe
2. Valitse kieleksi Suomi
3. Asenna sovellus ja ajuri
4. Hyväksy
5. Seuraava
6. Lisää rasti myös Network Configuration Toolin kohdalle ja valitse Seuraava
7. Valmis
8. Valitse Kroko Pro 3600R ja sen jälkeen Seuraava
- 9. Valitse USB-liitäntä**
10. Kytke tulostimeen virta päälle, ja liitä sen jälkeen USB-kaapeli
11. Valmis
12. Käynnistä Networks Configuration Tool Windowsin Käynnistä-valikosta Ohjelmat/Kaikki-sovellukset Martten-kansiosta.
13. Valitse Kroko Pro 3600R
14. Valitse Langaton->Perus Valitse Infrastruktuuri ja sen jälkeen Lähetä
15. Langaton -> Infrastruktuuri Klikkaa Valitse SSID ja valitse haluamasi verkko ja paina OK
16. Valitse oikea todentamismenetelmä ja salausmenetelmä sekä syötä verkon salasana ja valitse sitten Lähetä
17. Tulostimessa pitäisi nyt palaa valo antennin kuvan alla
18. Käynnistä uudelleen setup.exe ja valitse kieli
19. Valitse Muokkaa
20. Asenna vain Ajuri
21. Hyväksy
22. Valitse Kroko Pro 3600R
23. Valitse **Langallinen lähiverkkoyhteys, langaton lähiverkkoyhteys**
24. Älä konfiguroi lähiverkon asetuksia
25. Rekisteröi Windowsin palomuriin
26. Odota että tulostin (Kroko Pro 3600R) löytyy ja valitse Seuraava
27. Ok



## **Kroko Pro 3600R-kirjoittimen asennus lähiverkkoon (Ethernet)**

1. Käynnistä Setup.exe
2. Valitse kieleksi Suomi
3. Asenna sovellus ja ajuri
4. Hyväksy
5. Seuraava
6. Lisää rasti myös Network Configuration Toolin kohdalle ja valitse Seuraava
7. Valmis
8. Valitse Kroko Pro 3600R ja sen jälkeen Seuraava
9. Valitse **Langallinen lähiverkkoyhteys, langaton lähiverkkoyhteys**
10. Älä konfiguroi lähiverkon asetuksia
11. Rekisteröi
12. Valitse tulostin
13. Ok

**Jos kohtaatte asennuksessa jonkin ongelman voitte soittaa tekniseen tukeemme numeroon**

**045 139 0519 (klo 8-16)**